

Vastaanotto:

Auto toimitetaan purkaamolle, ja se otetaan vastaan



Purkamisen ja osien irrotus:

Autosta irrotetaan ensin nesteet ja vaaralliset aineet (esim. jätteöljyt, jarrunesteet), jotka on hävitettävä erikseen. Tämän jälkeen autosta irrotetaan arvokkaat ja käyttökelpoiset varaosat, kuten moottori, vaihteisto, ovien ja lokasuojien osat, sekä renkaat.



Romuauton hyödyntäminen:

irttonaiset varaosat poistetaan, ja jäljelle jäänyt romuauto valmistellaan jatkokäsittelyyn



Varastointi ja myynti:

Irroitettut varaosat puhdistetaan, tarkastetaan ja varastoidaan myyntiä varten. Niitä myydään varaosina muille korjaamoille ja yksityishenkilöille



Loppukäsittely:

Lopuksi romuauton metallikappaleet ja muut materiaalit kuljetetaan edelleen kierrätykseen.