

Mittaa alueen pinta-ala lisäämällä reunapisteet kartalle hiirellä napsauttelemalla tai koskettamalla. Voit perua viimeisimmän pisteen napsauttamalla Poista viimeisin piste -painiketta. Muokataksesi mittausta päätä se napsauttamalla viimeistä pistettä uudestaan. Tämän jälken voit perua reunapisteitä napsauttamalla pistettä ja siirtää reunapisteitä vetämällä pistettä. Voit lisätä pisteitä mittaukseen napsauttamalla ja vetämällä rajauksen reunoista. Poistu muokkaustilasta napsauttamalla Lopeta mittaus -painiketta.
POISTA VIIMEISIN PISTE
LOPETA MITTAUS
HUHTATIE
I½
e=0.20
409
340
AO
858-409
25.8 m
259.7 m²
9.8 m
10.3 m
25.9 m
Mittaa
Valitse mittaustyyppi:
Reitin pituus
Alueen pinta-ala
RAPORTTI
VIE TASOKSI
MITTAA KARTTAKOHTEITA
10 m
N:6699174.3 E:25500265.9
KARTALLA NYT
LÄHESTYMISKARTTA
SITOWISE
Maanmittauslaitos ja Tuusulan kunta